

Рекомендации по применению капельного тестера:

1. Погрузить контейнер на глубину около 50 см, открыть крышечки емкостей, набрать в них воды до уровня рисок и вынуть из воды.
2. Капнуть 5 капель ортодолина (бесцветная жидкость) в емкость, обозначенную Cl и 5 капель Phenol Red, обозначенную pH (красная жидкость).
3. Закрыть емкости и хорошенько встряхнуть. Через 10-15 сек. по цвету определить уровень Cl и pH.

Затем при помощи химпрепаратов привести показатели воды в норму.

Концентрация Cl должна отвечать значению 0.3 – 0.6, уровень pH – 6.8 – 7.2.